Air Live
Powered by OvisLink Corp.

MU-7000AVs

3.5" Network Multimedia Player

Quick Setup Guide

www.airlive.com

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.
5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd.,
Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the product

3.5" Network Multimedia Player
AirLive MU-7000AVs
is in conformity with

In accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause	Description
■ **EN 55022:1998/A1 :2000/A2:2003**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment
■ **EN 61000-3-2:2000/ A1:2001/A2:2005**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"
■ **EN 61000-3-3:1995/ A1:2001/A2:2005**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
■ **EN 55024:1998/A1 :2001/A2:2003**	Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits And methods of measurement
■ **CE marking**	CE

Manufacturer/Importer

Signature：
Name ： **Albert Yeh**
Position/ Title : **Vice President**
Date： **2007/4/30**

English

English

Note on the FCC standard

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

Note on CE Marking

This is a Class B product. In a residential area this product may cause radio interference, in which case the user can be required to take the appropriate measures. OvisLink Corp. hereby declares that AirLive MU-7000AVs meets the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable for the accuracy of these data:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Warranties

This product has undergone various quality controls to ensure proper operation.

This product is covered by a two-year warranty for countries inside European Union. For other countries, the warranty period is one year only. In the event of any manufacturing fault or breakdown, it will be repaired by OvisLink Corp. Please contact your supplier for details on the procedure to follow. This warranty shall not be applicable in the event of damage caused by improper use of the product, accidents, faulty handling or manipulation nor any future incompatibility with third party products.

Product Information

Package Contents

MU-7000AVs x 1
Power Adapter x 1、Power Adapter Cable x 1
Audio cable x 1、Video cable x 1
USB cable x 1、Ethernet Cable x 1
Remote control
User Manual x 1、Software Installation CD x 1

Specifications

Application： Any 3.5 inch hard disk
Output Port： Composite video（NTSC/PAL）、S-video（NTSC/PAL）、Stereo Audio jack


Supported Hard Disk Formats

USB Enclosure：	FAT32、NTFS
Media File Playback Mode：	FAT32 only
NetDisk Mode：	FAT32、NTFS


English

Hardware Installation


Step 1




Step 2




Step 3



Step 4




Front Panel



Front Panel	*Description*
Power Button	Press this button to turn on/off MU-7000AVs
PWR& HDD LED	Display the Power and HDD status.
MP4 LED	Display the MP4 status.
NET HDD LED	Display the Network HDD status.

Rear Panel



Rear Panel	*Description*
Power Connector	Connects to the power adapter.
LAN	This MDI / MDIX LAN port can automatically sense the cable type when connecting to Ethernet-enabled computer, network of hub, switch, or router.
USB2.0	The port for connecting the USB cable to your computer
Copy	One-Touch Backup: press this button to activate the OTB function.
Audio	Connect your Audio cable to TV.
Video	Connect your Video cable to TV.

Remote Control Features

Key pad	Function Description
OK	Plays or executes the current selection.
UP	Moves the cursor up on the screen.
DOWN	Moves the cursor down on the screen.
LEFT	Moves the cursor left on the screen.
RIGHT	Moves the cursor right on the screen.
PHOTO	PHOTO Mode.
MUSIC	MUSIC Mode.
VIDEO	VIDEO Mode.
FILE	FILE Mode.
MAIN MENU	Go to the main menu.
SETUP	Setup and customize the settings of MU-7000AVs.
INFO	See the information of the file.
REV	Fast reverse in Music or Video.
PAUSE	Interrupts file playback.
FWD	Fast forward in Music or Video.
LASTPAGE	Jump to last page.
PLAY	Continue play back.
NEXTPAGE	Jump to next page.
PREVIEW	Previous file.
STOP	Terminate the selected mode.
NEXT	Next file.
VOL+	Increase the volume.
VOL -	Decrease the volume.
MUTE	Turn off the sound.
AUDIO	Choose the sound channel.
REPEAT	Repeat setup when photo 、music and video are playing.
SLIDESHOW	Music playback under slideshow with photo.
ROTATE	Rotate the photo.
ZOOM	Zoom-in control (1x, 3x, off)
TRANSITION	Allows you to choose the sound mode.
TV/VGA	Change display between VGA and TV



Using MU-7000AVs

USB Enclosure

1. Connect the power cable then power on it.
2. Connect the USB cable in your computer.

USB OTB (One Touch Backup)

1. From the installation CD's Main Menu, click "Install the AirLive OTB Software".
2. Setup the folder or partition you want to copy, and push the button. The OTB function will start automatically.



AirLive Network Hard Disk (NetDisk Mode)

Use with NETDISK Mode in Windows System


Install LAN Share Device Management in Windows XP, Vista, Windows 2000/2003

1. From the installation CD's Main Menu, click "Install AirLive MiniSan Software".



English

2. Install Shield Wizard will appear. Click the **Next** button to continue. Follow instructions to finish the installation.



Using AirLive Network Disk (MU-7000AVs)

1. MU-7000AVs: Connect the power cable then power on it. Connect the ethernet cable to MU-7000AVs and the computer.
2. Click the **miniSAN Device Management**  Icon located on the system tray. Click 'Discover'.
3. Click the **miniSAN Device Management**  Icon located on the system tray. Click 'Mount Disk'.



4. Gray : Disabled Mode
   Green : Read / Write Mode
   Blue : Read Mode
   Red : Unrecognized Mode



Preparing Your Hard Disk for MU-7000AVs

If your hard drive is not pre-formatted to work with MU-7000AVs, please follow the instructions on this sheet.

After you finished the steps on the Quick Installation Guide, please follow the instructions below to format your Hard Disk for MU-7000AVs.

Step 1: Format Your Hard Disk using your PC


In this step, you will format your hard drive to NTFS format using your PC.


1. Please use the USB cable in the box to connect your MU-7000AVs to your PC's USB port.



2. Click "**My Computer**". You will find the USB hard disk.

3. Right-Click USB hard disk and choose "**Format**".






4. Choose the NTFS format and click on "**start**" to format your Hard Disk.

Step 2: Using the File Format utility on the CD

In this step, you will change the format on your Hard Drive from NTFS to MU-7000AVs's extended FAT32 format.

1. Please use the USB cable in the box to connect your MU-7000AVs to your PC's USB port again.
2. You should see the MU-7000AVs on your PC.
3. Now, insert the installation CD into your PC.





4. Choose the "**Format Transfer**" option on the CD menu.



5. Now, transfer the format of your Hard Disk using the program.
6. Now your hard disk should be ready to use.







Ostrzeżenie FCC
Ten produkt został przetestowany i uzyskał potwierdzenie zgodności z rozporządzeniami na temat urządzeń cyfrowych należących do Klasy B (Class B), według części 15 Reguł FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi interferencjami, które mogą powstać podczas użytkowania produktu w środowisku miejskim. Urządzenie wytwarza, używa i może promieniować energię w postaci fal radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Może wtedy spowodować powstanie szkodliwych interferencji i zakłócać łączność radiową. Jeśli używanie tego produktu w terenie zamieszkałym spowoduje szkodliwe interferencje, użytkownik może spotkać się z wymaganiem usunięcia tych interferencji na własny koszt.

Ostrzeżenie CE
To urządzenie Klasy B (Class B). W środowisku zabudowanym może ono spowodować powstanie szkodliwych interferencji radiowych. W takim przypadku obowiązkiem jego użytkownika jest wykonanie odpowiednich poprawek w celu wyeliminowania problemu. OvisLink Corp. niniejszym oświadcza, że urządzenie AirLive MU-7000AVs spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 99/05/CE. Podaje też swoje dokładne dane:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Gwarancje
Niniejszy produkt przeszedł szczegółową kontrolę jakości, która zweryfikowała jego właściwe działanie. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W innych krajach okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub błędów producenta, będzie naprawione na koszt OvisLink Corp. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dokładnych informacji o przebiegu procedury gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie produktu, wypadków losowych, a także błędów spowodowanych samodzielną próbą zmian parametrów produktu oraz niekompatybilności z urządzeniami innych producentów.

.

Informacje o produkcie

Polski

Zawartość opakowania

MU-7000AVs x 1
Zasilacz sieciowy x 1、Kabel do zasilacza x 1
Kabel audio x 1、 Kabel wideo x 1
Kabel USB x 1、 Kabel sieciowy Ethernet x 1
Pilot
Instrukcja obsługi x 1、 Płyta CD z oprogramowaniem x 1

Specyfikacja

Wkład：	Dowolny dysk twardy 3,5”
Wyjścia：	Composite video（NTSC/PAL）、S-Video（NTSC/PAL）、Stereo Audio jack


Obsługiwane formaty dysków twardych

Tryb USB：	FAT32、NTFS
Tryb odtwarzania multimediów：	tylko FAT32
Tryb NetDisk：	FAT32、NTFS


Instalacja sprzętu

Polski


Krok 1




Krok 2




Krok 3



Krok 4




Panel przedni



Polski

Panel przedni	*Opis*
Przycisk zasilania	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć MU-7000AVs
Dioda zasilania i dysku twardego	Wyświetla status zasilania i dysku twardego
Dioda MP4	Wyświetla status MP4
Dioda dysku sieciowego	Wyświetla status dysku sieciowego

Panel tylny



Panel tylny	*Opis*
Złącze zasilania	Złącze do podłączenia zasilacza sieciowego.
LAN	To złącze sieciowe MDI/MDIX, które automatycznie wykrywa rodzaj kabla po podłączeniu do komputera, huba, przełącznika sieciowego bądź rutera.
USB 2.0	Złącze do służące połączenia kablem USB z komputerem.
Kopia	Przycisk szybkiego wykonywania kopii bezpieczeństwa (backup)
Audio	Złącze do połączenia kablem audio z telewizorem.
Video	Złącze do połączenia kablem video z telewizorem.

Funkcje pilota

Przycisk	Opis funkcji
OK	Uruchamia lub zatwierdza wybraną opcję.
UP	Przesuwa kursor w górę ekranu.
DOWN	Przesuwa kursor w dół ekranu.
LEFT	Przesuwa kursor w lewą stronę.
RIGHT	Przesuwa kursor w prawą stronę.
PHOTO	Tryb fotograficzny.
MUSIC	Tryb muzyczny.
VIDEO	Tryb wideo.
FILE	Tryb obsługi plików.
MAIN MENU	Przejście do głównego menu.
SETUP	Konfiguracja i dostosowanie ustawień MU-7000AVs.
INFO	Wyświetla informacje na temat pliku.
REV	Szybkie przewijanie do tyłu w muzyce lub wideo.
PAUSE	Wstrzymanie odtwarzania.
FWD	Szybkie przewijanie do przodu w muzyce lub wideo.
LASTPAGE	Przeskok do ostatniej strony.
PLAY	Wznowienie odtwarzania.
NEXTPAGE	Przeskok do kolejnej strony.
PREVIEW	Poprzedni plik.
STOP	Zatrzymuje wybrany tryb pracy.
NEXT	Następny plik.
VOL+	Zwiększa głośność.
VOL -	Zmniejsza głośność.
MUTE	Wyłącza dźwięk.
AUDIO	Wybór kanału dźwiękowego.
REPEAT	Powtórzenie ustawień podczas odtwarzania fotografii, muzyki lub wideo.
SLIDESHOW	Muzyka jest odtwarzacza w czasie pokazu zdjęć.
ROTATE	Obrócenie fotografii.
ZOOM	Zbliżenie (1x, 3x, wyłączone)
TRANSITION	Pozwala na wybór trybu odtwarzania dźwięku.
TV/VGA	Przełączanie między VGA a TV.



Polski

Użytkowanie MU-7000AVs

Polski

Tryb USB

1. Podłącz kabel zasilania, następnie włącz urządzenie.
2. Podłącz kabel USB do urządzenia, a następnie do komputera.

Tryb USB OTB (One Touch Backup – wykonanie szybkiej kopii bezpieczeństwa)

1. W menu głównym instalacyjnej płyty CD kliknij „**Zainstaluj oprogramowanie AirLive OTB**”.
2. Wybierz folder i partycję dysku, na którym ma zostać wykonana kopia bezpieczeństwa i wciśnij przycisk OTB. Wykonywanie szybkiej kopi bezpieczeństwa rozpocznie się automatycznie.




Dysk sieciowy AirLive (Tryb NetDisk)

Używaj razem z trybem dysku sieciowego ustawionym w systemie Windows Zainstaluj zarządzanie współdzieleniem urządzeń sieciowych w Windows XP, Vista, Windows 2000/2003

1. W menu głównym instalacyjnej płyty CD kliknij „**Zainstaluj oprogramowanie AirLive MiniSan**”.



2. Pojawi się okno instalacji. Naciśnij przycisk „**Dalej**”, aby kontynuować. Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



Użytkowani Dysk sieciowy AirLive (MU-7000AVs)

1. MU-7000AVs: Podłącz kabel zasilania, następnie włącz urządzenie. Złącze do połączenia kablem ethernet z MU-7000AVs oraz komputera.
2. Kliknij na ikonę **miniSAN Device Management** znajdującą się w zasobniku systemowym. Naciśnij „Discover”.
3. Kliknij na ikonę **miniSAN Device Management** znajdującą się w zasobniku systemowym. Naciśnij „Mount Disk”.





4. Szary : Tryb Zamkniety
   Zielony : Tryb Odczyt / Zapisz
   Niebieski : Tryb Odczyt
   Czerwony : Nierozpoznany Tryb

Przygotowanie dysku twardego przed włożeniem do MU-7000AVs

Jeśli dysk twardy nie został wstępnie sformatowany do pracy w obudowie MU-7000AVs, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie.
Po skończeniu szybkiej instalacji, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby sformatować dysk twardy zgodnie z wymogami obudowy MU-7000AVs.

Krok 1: Formatowanie dysku twardego przy pomocy komputera


Na tym etapie z pomocą komputera dysk twardy zostanie sformatowany w trybie NTFS.


1. Użyj kabla USB, aby podłączyć MU-7000AVs do portu USB komputera.

2. Kliknij na ikonie „**Mój komputer**” i znajdź podłączony dysk.

3. Kliknij na nim prawym klawiszem myszy i wybierz polecenie „**Formatuj**”.








4. Wybierz format NTFS i kliknij „**rozpocznij**”, aby uruchomić proces formatowania.

Krok 2: Formatowanie z wykorzystaniem narzędzia File Format z płyty CD

Na tym etapie nastąpi zmiana formatu dysku – z NTFS na FAT32, wymagany przez obudowę MU-7000AVs.

1. Ponownie połącz obudowę MU-7000AVs z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Powinieneś zobaczyć MU-7000AVs wśród urządzeń w folderze „Mój komputer”.
3. Teraz włóż do komputera instalacyjną płytę CD.





4. Wybierz polecenie „**Format Transfer**” w menu płyty.



5. Zmień format dysku twardego z wykorzystaniem tego polecenia.
6. Twój dysk jest już gotowy do użycia.







Español

Nota sobre el estándar FCC

Este equipo ha sido probado y funciona completamente bajo las regulaciones para los equipos digitales Clase B, coincidentemente con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos limites se diseñan para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa cuando el equipo opera en un ambiente comercial. Este equipo usa y puede generar frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con la guía del usuario, puede causar interferencia dañosa para otros transmisores de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una área residencial cause interferencia, en ese caso el usuario tendrá que corregir la interferencia por su propios medios.

Nota sobre CE Marking

Este es un producto Clase B, en un ambiente domestico puede causar interferencia de radio, in este caso el usuario puede ser que requiera tomar mediadas adecuadas. OvisLink S.A. declara por la presente que el AirLive MU-7000AVs cumple con los requisitos básicos de las directivas 99/05/CE, y es por consiguiente responsable por la exactitud de estos datos:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantías

Este producto ha sido sometido a varios controles para asegurar el funcionamiento apropiado.

Este producto esta cubierto por dos anos de garantía para los países que componen la Unión Europea. Por otros países, el periodo de garantía es de un ano. En el caso de un falla de fabricación o rotura, sera reparado por Ovislink Corp. Por favor contáctese con su distribuidor para mayor información de este procedimiento. Esta garantía no será aplicable en caso de daño causado por el uso impropio del producto, accidentes, manejo defectuoso o manipulación ni cualquier incompatibilidad futura con terceros productos.

Información del Producto

Contenido de la caja

MU-7000AVs x 1
Fuente de Alimentacion x1 - Cable de alimentacion x1
Cable de Audio x 1 - Cable de video x1
Cable USB x1 - Cable Ethernet x1
Control Remoto
Manual de Usuario x1 - CD con el Software de instalacion x1

Especificaciones

Aplicacion:	cualquier disco rigido de 3.5 pulgadas
Puerto de salida:	Compatible Video (NTSC/PAL)、S-video (NTSC/PAL)、Stereo Audio jack


Trabaja con distintos formatos de Disco Rígidos

Gabinete USB： FAT32、NTFS
Modo del reproducción del archivo de medios.： FAT32 solamente
Modo NetDisk： FAT32、NTFS


Español

Instalación física


Paso 1




Paso 2




Paso 3



Paso 4




Panel Frontal



Español

Panel frontal	***Descripción***
Botón de Power	Presione este botón para prender o apagar el equipo
PWR& HDD LED	Muestra el estado de power y del HDD
MP4 LED	Muestra el estado del MP4
NET HDD LED	Muestra el estado del HDD en red

Panel Trasero



Panel trasero	***Descripción***
Power Connector	Conector de la fuente de Alimentación
LAN	Este Puerto es MDI/MDIX censa automáticamente el tipo de cable ethernet que le coloca, ya sea PC, hub, Switch o Router
USB2.0	Puerto USB donde va conectado la PC
Copy	One-Touch Backup: presione este botón para activar la función OTB
Audio	Conector de Audio para el TV
Video	Conector de Video para el TV

Español

Caracteristicas del Control Remoto

Botonera	Descripción de las funciones
OK	Activar o ejecutar la selección elegida
UP	Mueve el cursor hacia arriba
DOWN	Mueve el cursor hacia abajo
LEFT	Mueve el cursos hacia la izquierda
RIGHT	Mueve el cursor hacia la derecha
PHOTO	Modo FOTO
MUSIC	Modo MUSICA
VIDEO	Modo VIDEO
FILE	Modo ARCHIVO
MAIN MENU	Ir al menú principal
SETUP	Configurar la programación del MU-7000AVs
INFO	Ver la información del archivo
REV	Reversa rápida en música o video
PAUSE	Pausa al reproducir
FWD	Avance rápido en música o video
LASTPAGE	Salta a la ultima pagina
PLAY	Continual reproduciendo
NEXTPAGE	Salta a la próxima pagina
PREVIEW	Archivo anterior
STOP	Finaliza el modo selección
NEXT	Próximo archivo
VOL+	Sube el volumen
VOL -	Baja el volumen
MUTE	Silencia el volumen
AUDIO	Elige el canal de sonido
REPEAT	Repite la configuración cuando reproduce fotos, música y video.
SLIDESHOW	La música en playback bajo la diapositiva con la fotografía
ROTATE	Rota la foto
ZOOM	Control del ZOOM (1x, 3x apagado)
TRANSITION	Permite elegir el Modo de sonido
TV/VGA	Cambia entre VGA y TV



Usando el MU-7000AVs

Gabinete USB

1. Conector de la fuente de alimentacion
2. Conector USB, conectar el cable de su computadora

USB One-Touch Backup (Respaldo de un tacto)

1. Desde el menu principal del CD, haga clic en "**Instale el software AirLive OTB**"

2. Configure la carpeta o partición que usted quiera copiar, y pulse el botón. La función OTB empezara automáticamente.



Español

AirLive Disco rigido de red (Modo NetDisk)

Use el modo NETDISK con el sistema Windows


Instale "LAN Share Device Management" en Windows XP, Vista, Windows 2000/2003

1. Desde el menu principal del CD, haga clic en "**Instale el software AirLive MiniSan**"



Español

2. La instalacion Shield Wizard aparecerá. Haga clic en el botón **Next** para continuar. Siga las instrucciones para finalizar la instalación.



Usando Disco rigido de red (MU-7000AVs)

1. MU-7000AVs: Conecta la fuente de alimentacion. Conecta el ethernet cable con el MU-7000AVs y PC.
2. Clicee en **miniSAN Device Management** Icono ubicado en el sistema de bandeja. Haga clic en 'Discover'.



3. Clicee en **miniSAN Device Management** Icono ubicado en el sistema de bandeja. Haga clic en 'Mount Disk'.



4. Grís : Modo Deshabilitado
   Verde : Modo Lectura / Escritura
   Azul : Modo Lectura
   Rojo : Modo Desconocido

Cómo preparar el Disco Duro para el MU-7000AVs


Si su disco no está pre formateado para operar con el MU-7000AVs, por favor siga las instrucciones a continuación.
Cuando termine con los pasos indicados en la Guía Rápida de instalación, por favor siga las presentes instrucciones para formatear el disco duro para el MU-7000AVs.


Paso 1: Formatee su disco utilizando su PC

En esta etapa debe formatear el disco con formato NTFS utilizando su PC.

1. Utilice el cable USB que viene en la caja para conectar el MU-7000AVs al Puerto USB de su PC.
2. Haga Click en “**My Computer**”. Allí encontrará el disco USB.
3. Presione Click derecho sobre el disco USB y seleccione “**Format**”.








4. Seleccione formato NTFS y haga click sobre “**start**” para formatear su disco duro.

Español

Paso 2: Cómo utilizar el utilitario contenido en el CD para formatear Archivos

En este paso debes cambiar el formato de su disco de NTFS a Formato Extendido FAT 32 para el MU-7000AVs.





1. Utilice el cable USB que viene en la caja para conectar su MU-7000AVs al Puerto USB de su PC otra vez.
2. Ya debes poder ver el MU-7000AVs en su PC.
3. Inserte el CD de instalación en su PC.
4. Seleccione la opción "**Format Transfer**" en el menú del CD.



5. Seguidamente transfiera el formato de su disco utilizando el programa.
6. Ahora su disco ya está listo para ser utilizado.







Español

Anmerkungen zum FCC-Standard

Dieses Produkt wurde getestet und ist anerkannt worden, mit den Richtlinien der FCC, Teil 15 für digitale Geräte der Kategorie B übereinzustimmen. Diese Beschränkungen sind dafür bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu bieten wenn die Produkte in einer gewerblichen Umgebung verwendet werden. Diese Produkte erzeugen und benutzten Radiofrequenzen und können darüber hinaus solche ausstrahlen. Bei einer Installation und Nutzung, die sich nicht nach dieser Bedienungsanleitung richtet kann zudem eine schädliche Störung des Funkverkehrs auftreten. Beim Betrieb dieser Produkte im Wohnbereich sind solche Störungen nicht unwahrscheinlich. In diesem Fall wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen.

Anmerkungen zum CE-Zeichen

Hier handelt es sich um ein Produkt der Kategorie B. In häuslicher Umgebung können solche Produkte Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Die Firma OvisLink erklärt hiermit, dass der AirLive MU-7000AVs die Basisanforderungen der CE-Direktive 99/05/CE erfüllt und ist somit verantwortlich für die Verlässlichkeit dieser Angaben:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantiebestimmungen

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten wurde dieses Produkt verschiedenen Qualitätskontrollen unterzogen. Für dieses Produkt werden innerhalb der Europäischen Union zwei Jahre Garantie gewährt. In anderen Ländern beträgt die Garantiedauer nur 1 Jahr. Im Falle eines Herstellungsfehlers oder Defektes wird das Gerät durch Ovislink repariert.

Bitte fragen Sie in einem solchen Fall Ihren Händler nach weiteren Details. Diese Garantie gilt nicht im Falle eines Schadens durch unsachgemäße Benutzung, Unfallschäden, Transportschäden oder einer Manipulation des Gerätes, sowie auch nicht bei zukünftigen Inkompatibilitäten mit Produkten eines Dritten

Produktinformationen

Lieferumfang

1x MU-7000AVs
1 x Netzteil, 1 x Netzteilkabel
1 x Audiokabel, 1 x 、Videokabel
1 x USB-Kabel, 1 x Ethernetkabel
1 x Ferbedienung
1 x Benutzerhandbuch, 1 x Software-Installations-CD

Spezifikationen


Festplatte: ：	3,5” HDD
Ausgänge: ：	Komposit-Video: NTSC/PAL, S-Video: NTSC/PAL, Stereo-Audioausgang

Unterstützte Dateisystem-Formate


USB-Gehäuse: ：	FAT32+NTFS
Mediendatei-Abspielmodus:	nur FAT32
NetDisk-Modus:	FAT32+NTFS

Installation der Hardware


Schritt 1




Schritt 2




Schritt 3



Schritt 4




Frontplatte



Frontplatte	*Beschreibung*
Ein/Ausschalter	Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.
PWR & HDD-LED	Zeigt den Status der Stromversorgung und der Festplatte an.
MP4-LED	Zeigt den MP4-Status an.
NET HDD-LED	Zeigt den Status der Netzwerk-HDD an.

Geräte-Rückseite



Geräte-Rückseite	*Beschreibung*
Power	Wird mit dem Netzteil verbunden.
LAN	Dieser MDI/MDIX-LAN-Port erkennt beim Anschluss eines Ethernet-fähigen PC/HUB/Switch oder Router automatisch die Art der Verbindung.
USB2.0	Zum Anschließen Ihres PCs über ein USB-Kabel.
Copy	Aktiviert bei Betätigung das “One-Touch”-Backup.
Audio	Zum Verbinden mit dem Audio-Anschluss des TV-Gerätes.
Video	Zum Verbinden mit dem Video-Anschluss des TV-Gerätes.

Funktionen der Fernbedienung

Tastenfeld	Funktions-Beschreibung
OK	Spielt/aktiviert die aktuelle Auswahl.
UP	Bewegt den Cursor nach oben
DOWN	Bewegt den Cursor nach unten
LEFT	Bewegt den Cursor nach links
RIGHT	Bewegt den Cursor nach rechts
PHOTO	PHOTO-Modus
MUSIC	MUSIK-Modus
VIDEO	VIDEO-Modus
FILE	Datei-Modus
MAIN MENU	Springt zum Hauptmenü
SETUP	Anpassung der Einstellungen des MU-7000AVs
INFO	Datei-Informationen betrachten
REV	Schneller Rücklauf in Musik oder Video
PAUSE	Wiedergabe anhalten.
FWD	Schneller Vorlauf in Musik oder Video
LASTPAGE	Springt auf die letzte Seite
PLAY	Wiedergabe fortsetzen
NEXTPAGE	Spingt auf die nächste Seite
PREVIEW	Vorherige Datei
STOP	Ausgewählten Modus beenden
NEXT	Nächste Datei
VOL+	Lautstärke erhöhen
VOL -	Lautstärke verringern
MUTE	Sound ausschalten
AUDIO	Sound-Kanal wählen
REPEAT	Wiederholung des Setup beim Abspielen vo Musik und Videos.
SLIDESHOW	Musikwiedergabe während Dia-Vorführungen
ROTATE	Photo rotieren.
ZOOM	Zoomfaktor (1x, 3x, aus)
TRANSITION	Erlaubt die Auswahl des Sound-Modus.
TV/VGA	Wechsel der Anzeige zwischen VGA und TV



Betrieb des MU-7000AVs

USB-Gehäuse

1. Schließen Sie das Stormversorgungskabel an und schalten Sie das Gerät ein.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Benutzung des OTB (One-Touch-Backup)

1. Klicken Sie im Hauptmenü der Installations-CD auf "**Installation der AirLive OTB Software**".
2. Wählen Sie den Ordner oder die Partition, die Sie kopieren wollen, und betätigen Sie den OTB-Knopf. Die OTB-Funktion startet nun sofort.



Deutsch

AirLive Netzwerk-Festplatte (NetDisk-Modus)


Betrieb im NETDISK-Modus in einem Windows-System

Installieren Sie die Freigabeverwaltung für LAN-Geräte unter Windows XP, Vista, Windows 2000/2003

1. Klicken Sie im Hauptmenü der Installations-CD auf "**Installation der AirLive MiniSan Software**".



2. Der Install Shield Wizard erscheint. Klicken Sie auf Click the **Weiter** (**Next**) um fortzufahren. Folgen Sie den Anweisungen um die Installation zu beenden.



Betrieb des AirLive Netzwerk-Festplatte (MU-7000AVs)

1. MU-7000AVs: Schließen Sie das Stormversorgungskabel an und schalten Sie das Gerät ein.
   Zum Verbinden mit dem Ethernet-Anschluss des MU-7000AVs und PC.
2. Klicken Sie auf das Icon für die **miniSAN-NetDisk-Tool** Icon in der Systemleiste. Klicken Sie auf 'Discover'.



3. Klicken Sie auf das Icon für die **miniSAN-NetDisk-Tool** Icon in der Systemleiste. Klicken Sie auf 'Mount Disk'.



4. Grau: Deaktiviert-Modus
   Grün: Lese/Schreib-Modus
   Blau: Lese-Modus
   Rot: Unerkannt-Modus

So bereiten Sie Ihre Festplatte für den MU-7000AVs vor

Wenn Ihre Festplatte noch nicht für die Verwendung mit MU-7000AVs vorformatiert ist, folgen Sie bitte dieser Anleitung.

Nachdem Sie die Schritte aus dem Quick Installation Guide durchgeführt haben, formatieren Sie Ihre Festplatte laut der folgenden Anleitung.

Schritt 1: Formatieren Sie die Festplatte mit Hilfe Ihres PCs


In diesem Schritt werden Sie Ihre Festplatte mit Hilfe Ihres PCs mit dem NTFS-Format formatieren.


1. Verbinden Sie den MU-7000AVs mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Port Ihres PCs.

2. Öffnen Sie den Arbeitsplatz, dort finden Sie die USB-Festplatte.



3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die USB-Festplatte und wählen Sie „**Formatieren…**“






4. Wählen Sie das NTFS-Format und klicken Sie auf „**Start**“ um Ihre Festplatte zu formatieren.

Deutsch

Schritt 2: Verwenden Sie das File Format Utility von der Produkt-CD

In diesem Schritt werden Sie das Format Ihrer Festplatte von NTFS zum extended FAT32 des MU-7000AVs ändern.


1. Verbinden Sie den MU-7000AVs mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Port Ihres PCs.
2. Der MU-7000AVs sollte wieder im Arbeitsplatz angezeigt werden.
3. Legen Sie die Installations-CD ein.




4. Wählen Sie die Option „**Format Transfer**“ im CD-Menü.
5. Ändern Sie jetzt das Format Ihrer Festplatte (bitte beachten, dass Sie das richtige Laufwerk ausgewählt haben) mit Hilfe des Programms.
6. Jetzt sollte Ihre Festplatte einsatzbereit sein.









Deutsch

FCC Standard - upozornění

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje předpisům třídy B pro digitální zařízení, na základě odstavce 15, FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvořeny po poskytování účinné ochrany před škodlivými vlivy zařízení pracující v komerční sféře. Toto zařízení vyzařuje radiové vlny a pokud není instalováno a používáno v souladu s touto uživatelskou příručkou, tak může vykazovat rušení okolní radiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v osídlených oblastech bude pravděpodobně příčinou nežádoucího rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout opatření, která povedou ke korekci rušení.

CE Marking - upozornění

Toto zařízení odpovídá třídě B. V domácím prostředí může způsobovat radiové rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout odpovídající opatření. Společnost OvisLink Corp. takto deklaruje, že AirLive MU-7000AVs splňuje základní pravidla norem 99/05/CE, a je proto odpovědná za správnost všech údajů:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Záruka

Tento produkt byl podrobený rozličným kontrolám kvality k zajištění všech funkcí. Tento produkt podléhá dvouleté záruce v krajinách Evropské Unie. V ostatních krajinách je záruční doba stanovena na jeden rok. V případě výrobních závad nebo nefunkčnosti bude zařízení opraveno společností OvisLink Corp. Prosím kontaktujte svého dodavatele, který vám sdělí detailní informace. Záruka nebude uznána pokud dojde k poškození zařízení vlivem nestandardního užívání, např.: fyzické poničení následkem pádu, nesprávná manipulace, neautorizované zásahy, provoz v extremních podmínkách atd.

.

Informace o produktu

Obsah baleni

MU-7000AVs x 1
Napájecí adaptér x 1 、Kabel k adaptéru x 1
Audio kabel x 1 、Video kabel x 1
USB kabel x 1 、Ethernet kabel x 1
Dálkové ovládání
Uživatelský manuál x 1 、Instalační CD x 1

Specifikace


Aplikace:	Každý 3.5 palcový pevný disk
Výstup:	Kompositní video (NTSC/PAL), S-Video (NTSC/PAL), Stereo Audio Jack

Podporované formáty pevného disku


Externí USB:	FAT32, NTFS
Media File Playback Mód:	pouze FAT32
NetDisk Mód:	FAT32, NTFS

Hardwarová instalace


Krok 1




Krok 2




Krok 3



Krok 4




Čelní panel



Čelní Panel	*Popis*
Tlačítko Power	Stiskem tlačítka zapnete/vypnete zařízení MU-7000AVs
PWR& HDD LED	Zobrazí činnost a stav pevného disku
MP4 LED	Zobrazí stav MP4
NET HDD LED	Zobrazí stav síťového disku

Zadní panel



Zadní Panel	*Popis*
Power Connector	Připojení napájecího adaptéru
LAN	Port MDI / MDIX umí automaticky rozpoznat typ kabelu připojeného počítače, hubu, switche nebo routeru
USB2.0	Port pro připojení přes rozhraní USB
Copy	Zálohovací tlačítko
Audio	Pro připojení Audio do kabelu do TV
Video	Pro připojení Video do kabelu do TV

Česky

Funkce dálkového ovládání

Klávesa	Popis funkce
OK	Přehrávání nebo vykonání aktuálního výběru
UP	Přesun kurzoru nahoru po obrazovce
DOWN	Přesun kurzoru dolů po obrazovce
LEFT	Přesun kurzoru vlevo po obrazovce
RIGHT	Přesun kurzoru vpravo po obrazovce
PHOTO	Foto mód
MUSIC	MUSIC mód
VIDEO	VIDEO mód
FILE	Souborový mód
MAIN MENU	Přechod do hlavního menu
SETUP	Nastavení a přizpůsobení
INFO	Informace o souboru
REV	Rychlé přetáčení zpět
PAUSE	Přeruší přehrávání
FWD	Rychlé přetáčení dopředu
LASTPAGE	Přechod na poslední stránku
PLAY	Pokračování v přehrávání
NEXTPAGE	Přechod na další stránku
PREVIEW	Předcházející soubor
STOP	Zastaví vykonávanou akci
NEXT	Další soubor
VOL+	Zesílení hlasitosti
VOL -	Zeslabení hlasitosti
MUTE	Ztlumení zvuku
AUDIO	Zvolí zvukový kanál
REPEAT	Zopakuje vybraný soubor
SLIDESHOW	Automatické prohlížení fotek s hudbou
ROTATE	Rotace fotky
ZOOM	Přiblížení fotky (1x, 3x, vypnuto)
TRANSITION	Zvolí zvukový mód
TV/VGA	Zvolí mezi zobrazením VGA a TV



Česky

Používání MU-7000AVs

USB zapouzdření

1. Připojte napájecí kabel, zapněte zařízení
2. Připojte USB kabel k vašemu počítači

USB OTB (One Touch Backup – Záloha jedním tlačítkem)

1. Zvolte na instalačním CD možnost – **Instalace AirLive OTB software**
2. Zvolte složku nebo partition kam chcete kopírovat a stiskněte tlačítko. Záloha začne automaticky



AirLive síťový pevný disk (Mód NetDisk)


Použijte mód NETDISK v systému Windows

Nainstalujte Správce zařízení sdílených v síti ve Windows XP, Vista, 2000/2003

1. Zvolte na instalačním CD možnost - **Instalace AirLive MiniSan software**.



2. Objeví se instalační průvodce, pokračujte stiskem tlačítka **Next**. Postupujte dle instrukcí až do konce instalace.



Používání AirLive síťový pevný disk (MU-7000AVs)

1. MU-7000AVs: Připojte napájecí kabel, zapněte zařízení.
   Pro připojení ethernet do kabelu do MU-7000AVs a počítače.
2. Klikněte **miniSAN Device Management**  Ikona na systémové liště. Klikněte na „Discover“.



3. Klikněte **miniSAN Device Management**  Ikona na systémové liště. Klikněte na „Mount Disk“.

4. Šedá : Vyřazeno
   Zelená : Mód čtení / zápis
   Modrá : Mód čtení
   Červená : Nerozeznáno



Příprava pevného disku pro MU-7000AVs

Pokud není váš pevný disk přeformátovaný pro práci s MU-7000AVs, tak prosím postupujte dle následujících instrukcí.
Po dokončení instalačních kroků v krátkém průvodci, pokračujte prosím, dle níže uvedených bodů, ve formátování vašeho pevného disku.

Krok 1: Formátování pevného disku s využitím PC

V tomto kroku si naformátujete váš pevný disk na souborový systém NTFS.


1. Připojte prosím zařízení MU-7000AVs kabelem do USB portu vašeho počítače.

2. Klikněte na „**Tento počítač**".


   Mezi pevnými disky se objeví i připojený externí disk.



3. Klikněte na něho pravým tlačítkem a zvolte možnost „**Naformátovat**".



4. Zvolte souborový systém NTFS a stiskněte „**Start**", tím zahájíte formátování pevného disku.




Česky

Krok 2: Použití formátovací utility z CD

V tomto kroku můžete změnit souborový systém naformátovaného pevného disku z NTFS na souborový systém FAT32.


1. Připojte prosím zařízení MU-7000AVs kabelem do USB portu vašeho počítače.
2. Zařízení by se mělo objevit v prohlížeči vašeho počítače.
3. Vložte instalační CD d optické mechaniky.




4. Zvolte možnosti „**Format Transfer**“ z menu CD.
5. Tím zahájíte změnu souborového systému vašeho pevného disku.
6. Váš pevný disk je nyní připraven k používání.









Česky

Общая информация

Комплект поставки

MU-7000AVs x 1
Адаптер питания x 1 、Шнур адаптера питания x 1
Аудио-шнур x 1 、видео-шнур x 1
Шнур USB x 1 、Шнур Ethernet x 1
Пульт дистанционного управления
Руководство пользователя x 1 、установочный компакт-диск x 1

Характеристики

Отсек： Возможна установка любого 3.5” жёсткого диска
Вывод： Композитный видеосигнал （NTSC/PAL） 、S-video （NTSC/PAL） 、аудио-джек (стерео)


Поддержка файловых систем

При подключении по USB： FAT32 、NTFS
Воспроизведение мультимедиа： только FAT32
В режиме NetDisk： FAT32 、NTFS


Русский

Установка и настройка


Шаг 1




Шаг 2




Шаг 3



Шаг 4




Лицевая панель



Русский

Название	*Описание*
Power (кнопка включения)	Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить MU-7000AVs
Индикаторы PWR и HDD	Отображают статус устройства и жёсткого диска.
MP4	Показывает статус MP4.
NET HDD	Показывает статус сетевого жёсткого диска.

Задняя панель



Название	*Описание*
Гнездо питания	К этому гнезду подключается шнур питания.
LAN (локальная сеть)	Порт MDI / MDIX LAN может автоматически определять тип кабеля при подключении к компьютеру с сетевой картой Ethernet, хабу, свичу или роутеру.
USB2.0	Разъём для подключения шнура USB.
Copy	Нажмите кнопку, чтобы инициировать функцию «резервная копия в одно касание».
Audio	Подключите аудио-шнур к телевизору.
Video	Подключите видео-шнур к телевизору.

Пульт дистанционного управления

Кнопка	Описание
OK	Проигрывает или запускает выбранный элемент.
UP	Перемещает курсор выше.
DOWN	Перемещает курсор ниже.
LEFT	Перемещает курсор левее.
RIGHT	Перемещает курсор правее.
PHOTO	Фотогалерея.
MUSIC	Музыкальный проигрыватель.
VIDEO	Видеопроигрыватель.
FILE	Навигация по файлам.
MAIN MENU	Возврат в главное меню.
SETUP	Настройка MU-7000AVs.
INFO	Просмотр информации о файле.
REV	Быстрая перемотка назад
PAUSE	Пауза
FWD	Быстрая перемотка вперёд
LASTPAGE	Переход к последней странице
PLAY	Воспроизведение
NEXTPAGE	Переход к следующей странице
PREVIEW	Предпросмотр
STOP	Стоп
NEXT	Следующий файл
VOL+	Увеличить громкость
VOL -	Уменьшить громкость
MUTE	Выключить звук
AUDIO	Выбрать канал звука
REPEAT	Повтор при просмотре фото или видео, воспроизведении музыки.
SLIDESHOW	Просмотр слайд-шоу с фоновой музыкой
ROTATE	Повернуть фото
ZOOM	Увеличение (1x, 3x, выкл.)
TRANSITION	Выбор звукового режима.
TV/VGA	Переключение между VGA и ТВ



Русский

Работа с MU-7000AVs

Подключение по USB

1. Подключите шнур к устройству и включите его.
2. Подключите другой конец шнура к порту USB компьютера.

Резервная копия по USB

1. Вставьте установочный компакт-диск в компьютер, в главном меню выберите “**Установка программы AirLive OTB**”.
2. Выберите путь для установки и нажмите кнопку для подтверждения, процедура резервного копирования начнётся автоматически.



Сетевой жёсткий диск AirLive (режим NetDisk)

В системе Windows должен быть выбран режим NETDISK


Установите пакет LAN Share Device Management для Windows XP, Vista, Windows 2000/2003

1. В меню установочного компакт-диска выберите “**Установка программы AirLive MiniSan**”.



Русский

2. Откроется мастер установки. Нажмите **Next**, чтобы продолжить. Следуйте указаниям мастера, чтобы завершить установку.



Работа с Сетевой жёсткий диск AirLive (MU-7000AVs)

1. MU-7000AVs: Подключите шнур к устройству и включите его. Подключите ethernet-шнур к MU-7000AVs и PC.

2. Нажмите на пиктограмму  в системной трее. Нажмите «Discover».

3. Нажмите на пиктограмму  в системной трее. Нажмите «Mount Disk».



4. Серый : Выключенный режим

Зелёный : Режим Чтение/Запись

Голубой : Режим Чтение

Красный : Неузнаваемый режим



Русский

Подготовлять ваше жёсткий диск для MU-7000AVs


Если ваше жесткий диск не подготовлено для того чтобы действовать на MU-7000AVs, то пожалуйста последуйте за инструкциями на этом листе.

После вас закончил шаги на быстро направляющий выступ установки, пожалуйста последуйте за инструкциями ниже форматировать ваше жёсткий диск для MU-7000AVs.


Шаг 1: Форматируйте ваше жёсткий диск через ваш PC


В этом шаге, вы форматируете ваше жесткий диск к форме NTFS через ваш PC.

1. Пожалуйста используйте кабель USB в коробке для того чтобы соединить ваше MU-7000AVs к порту USB вашего PC.



2. Щелкните «**Моим Компьютером**». Вы находите жёсткий диск USB.
3. Правый-Нажмите жёсткий диск USB и выберите «**Format**».






4. Выберите форму NTFS и нажмите «**Start**» для того чтобы форматировать ваше жёсткий диск.

Русский

Шаг 2:   Используйте общее назначение формата файла на CD

В этом шаге, вы измените форму на вашем жесткие диске от NTFS к форме FAT32 расширенной MU-7000AVs.

1. Пожалуйста используйте кабель USB в коробке для того чтобы соединять ваше MU-7000AVs к порту USB вашего PC снова.
2. Вы должны увидеть MU-7000AVs на вашем PC.
3. Теперь, введите CD установки в ваш PC.





4. Выберите «**Format Transfer**» на меню CD.



5. Теперь, возвратите форму вашего жёсткия диска через программу.
6. Теперь ваше жёсткий диск должно быть готово использовать.







Русский

Nota sobre o padrão FCC

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar protecção contra interferências prejudiciais quando o equipamento está a funcionar numa área comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de rádio frequência e se não for instalado de acordo com o manual de utilizador, pode causar interferências na transmissão de comunicações via rádio. Se está a ser utilizado em área residencial, é provável que este equipamento cause interferências prejudiciais, e nesse caso o utilizador deverá tentar corrigir esta interferência usando os seus próprios meios.

Nota sobre a Etiqueta CE

Este é um produto de Classe B. Numa área residencial este produto pode causar rádio interferência, e nesse caso o utilizador deverá tomar as devidas medidas para a corrigir. A OvisLink Corp. declara para os devidos efeitos que o AirLive MU-7000AVs cumpre os requisitos básicos da Directiva 99/05/CE e é por conseguinte responsável pela precisão destes dados:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantias

Este produto sofre vários controlos de qualidade para assegurar o funcionamento adequado.

Este produto está coberto por uma garantia de dois anos para os países da União Europeia. Para outros países, o período de garantia é de um ano. Em caso de algum defeito de fabrico ou falha, será reparado pela OvisLink Corp. Contacte o seu fornecedor relativamente aos detalhes do procedimento para este efeito. Esta garantia não se aplica em caso de avaria causada por utilização imprópria do produto, acidentes, manuseamento faltoso ou manipulação nem por quaisquer incompatibilidades futuras com outros produtos

Informação do producto

Conteudo do pacote

MU-7000AVs x 1
Power Adapter x 1, Cabo do Power adapter x 1
Cabo de Audio x1, Cabo de video x 1
Cabo USB x 1, cabo de rede x 1
Controle Remoto
Manual de utilizador x 1, Software de instalação CD x 1

Especificações


Aplicação :	Qualquer H.D. de 3.5 polegadas
Porta de saída :	Video composto、S-video（NTSC/PAL）、 Stereo Audio jack

Formatação suportada de Hard Disk


USB Enclosure：	FAT32、NTFS
Modo Playback Media File：	somente FAT32
Modo NetDisk：	FAT32、NTFS

Instalação do Hardware


Passo 1




Passo 2




Passo 3



Passo 4




Painel Frontal



Painel Frontal	*Description*
Botão de power	Prima este botão para ligar/desligar o MU-7000AVs
PWR& HDD LED	Mostra o estado do H.D. e da ligação
MP4 LED	Mostra o estado do MP4
NET HDD LED	Mostra o estado de rede H.D.

Painel de trazeiro



Painel de trazeiro	*Description*
Power Connector	Liga o cabo de alimentação
LAN	Esta porta LAN MDi/MDIX detecta automaticamente o tipo de ligação à placa de rede do PC, da rede do hub, switch ou do router
USB2.0	Porta para ligar o cabo USB ao seu computador
Copy	One-touch Backup : Prima este botão para activar a função OTB
Audio	Ligação do seu cabo de audio ao TV
Video	Ligação do seu cabo de video ao TV

Caracteristicas do Control Remoto

Key Pad	Descrição do funcionamento
OK	Executa ou Plays a selecção actual
UP	Move o cursor do ecrã para cima
DOWN	Move o cursor do ecrã para baixo
LEFT	Move o cursor do ecrã para a esquerda
RIGHT	Move o cursor do ecrã para a direita
PHOTO	Modo de Foto
MUSIC	Modo de Musica
VIDEO	Modo de video
FILE	Modo de ficheiro
MAIN MENU	Ir para o menu principal
SETUP	Setup das definições do MU-7000AVs
INFO	Ver a informação do ficheiro
REV	Rápido para tráz musica ou video
PAUSE	Interrompe playback do ficheiro
FWD	Rápido para a frente musica ou Video
LASTPAGE	Salta para a ultima página
PLAY	Continua o Playback
NEXTPAGE	Salta para a próxima pagina
PREVIEW	Ficheiro anterior
STOP	Termina o modo selecionado
NEXT	Proximo ficheiro
VOL+	Aumenta o volume
VOL -	Deminui o volume
MUTE	Desliga o som
AUDIO	Escolha do canal de som
REPEAT	Repete Setup quando está playing foto, musica ou video
SLIDESHOW	Foto com slideshow por baixo de reprodução de musica
ROTATE	Roda a foto
ZOOM	Control Zoom-in (1x,3x,desligado)
TRANSITION	Permite a escolha do modo de som
TV/VGA	Muda o visual entre VGA e TV



Usando MU-7000AVs

USB Enclosure

1. Conecte o cabo de currente, depois ligue à currente.
2. Ligue o cabo USB ao seu computador.

USB OTB (Um Toque Backup)

1. No menu principal de instalação do CD, clique ´**Instalar o software AirLive OTB**´.
2. Setup a pasta ou a partição que pretende copiar, e prima o botão. começará automaticamente a função OTB.



AirLive Hard Disk de Rede (Modo NetDisk)


Use com Modo NETDISK em sistema de Windows

Instale dispositivo de gestão de rede partilhada em Windows XP, Vista, Windows 2000/2003

1. No menu principal de instalação do CD, clique ´**Instalar o software AirLive MiniSan**´.



2. Aparecerá Install Shield Wizard. Clique no botão **NEXT** para continuar. Siga as instruções para finalizar a instalação.



Português

Usando AirLive Disk de Rede (MU-7000AVs)

1. MU-7000AVs: Conecte o cabo de currente, depois ligue à currente. Ligação do seu cabo de audio ao MU-7000AVs e PC.
2. Clique no dispositivo de gestão **miniSAN Device Management** Icon localizado na bandeja do sistema. Clique ´Discover´.
3. Clique no dispositivo de gestão **miniSAN Device Management** Icon localizado na bandeja do sistema. Clique ´Mount Disk´.



4. Cinzento : Modo desactivado
   Verde : Modo Leitura / Escrita
   Azul : Modo Leitura
   Vermelho : Modo não reconhecido



Preparando o seu Disco Rigido para MU-7000AVs

Se o seu hard drive não estiver pré-formatado para trabalhar com o MU-7000AVs, siga por favor as instruções desta folha.
Depois de finalizar os passos do Quick Intallation Guide, siga por favor as instruções em baixo para formatar o seu Disco Rígido para o MU-7000AVs.

Passo 1: Formate o seu Disco Rigido usando o seu PC


Neste passo, irá formatar o seu hard drive no formato NTFS usando o seu PC


1. Use por favor o cabo USB que vem na caixa para ligar o seu MU-7000AVs na porta USB do seu PC.



2. Clique "**My Computer**". Irá ver o disco rígido USB.

3. Clique botão direito do rato no disco rígido USB e escolha "**Format**".






4. Escolha o formato NTFS e clique em "**start**" para formatar o seu Disco Rígido.

Passo 2: Usando o utilitário File Format do CD


Neste passo, modificará o formato do seu hard drive de NTFS para o MU-7000AVs´s formato extended FAT32.




1. Use por favor o cabo USB que vem na caixa para ligar novamente o seu MU-7000AVs na porta USB do seu PC.
2. Deverá ver o MU-7000AVs no seu PC.
3. Agora, insira o CD de instalação no seu PC.
4. Escolha a opção "**Format Transfer**" no menu do seu CD.
5. Agora, usando o programa transfere o formato do seu Disco Rígido.
6. Agora o seu Disco Rigido está pronto para ser usado.









製品情報

パッケージコンテンツ

MU-7000AVs x 1
パワーアダプターx 1、パワーアダプタ・ケーブルx 1、
オーディオ・ケーブルx 1、ビデオケーブルx1
USBケーブル×1、イーサネット・ケーブル x1
リモートト-コントロール
ユーザーマニュアル×1、ソフトウエア・インストールCD x 1

スペック


アプリケーション：	どんな3.5インチのハードディスクでも
出力ポート：	複合video（NTSC/PAL）、S-video（NTSC/PAL）、ステレオ オーディオ ジャッキ

サポートされたハードディスクフォーマット


USBエンクロージャー：	FAT32、NTFS
メディアファイル再生モード：	FAT32だけ
NetDisk モード：	FAT32、NTFS

ハードウェア・インストレーション


ステップ 1




ステップ 2




ステップ 3



ステップ 4




フロントパネル



日本語

フロントパネル	*説明*
Power Button	このボタンを押して MU-7000AVs にオン／オフにします。
PWR& HDD LED	電源と HDD 状態を表示します。
MP4 LED	MP4 状態を表示します。
NET HDD LED	ネットワーク HDD 状態を示します。

リヤ・パネル



リヤ・パネル	*説明*
Power Connector	パワーアダプタにつながります。
LAN	イーサネットで可能にされたコンピュータ、ハブのネットワーク、スイッチ、またはルータに接続するとき、この MDI / MDIX LAN ポートは自動的にケーブルタイプをセンスします。
USB2.0	USB ケーブルをあなたのコンピュータに接続するためのポート
Copy	ワンタッチのバックアップ：OTB 機能を起動させるために、このボタンを押してください。
Audio	あなたのオーディオ・ケーブルをテレビに接続してください。
Video	あなたのビデオケーブルをテレビに接続してください。

リモート-コントロール特徴

キーパッド	機能説明
OK	現在の選択をプレーするか、または実行します
UP	スクリーンでカーソルを上げます
DOWN	スクリーンでは、カーソルを下へ移動します
LEFT	スクリーンでは、カーソルを左へ移動します
RIGHT	スクリーンでは、カーソルを右へ移動します
PHOTO	フォトモード
MUSIC	音楽モード
VIDEO	ビデオモード
FILE	ファイルモード
MAIN MENU	メインメニューへ行ってください
SETUP	設定
INFO	ファイルの情報
REV	音楽かビデオで速く戻ります
PAUSE	中断は再生をファイルします
FWD	音楽かビデオで早送りします
LASTPAGE	最後のページへジャンプします
PLAY	プレーを続け返します
NEXTPAGE	次のページまでジャンプします
PREVIEW	前のファイル
STOP	選択されたモードを終了します
NEXT	次のファイル
VOL+	ボリュームを増加させます
VOL -	ボリュームを減少させます
MUTE	音を消します
AUDIO	音のチャンネルを選びます
REPEAT	フォト、音楽、およびビデオがプレーされているとき、設定を繰り返します
SLIDESHOW	フォトによるスライドショーの音楽再生
ROTATE	フォトを回転させます
ZOOM	ズームイン・コントローラー(1x、3x、オフ)
TRANSITION	音のモードを選べます
TV/VGA	VGA とテレビの間の切り替えディスプレイ



日本語

MU-7000AVs の使用

日本語

USBエンクロージャー

1. 電源ケーブルをつないでパワーオンします。
2. あなたのコンピュータでUSBケーブルを接続します。

USB OTB(ワン・タッチバックアップ)

1. インストールCDのメーン・メニューから、「**AirLive OTBソフトウェアをインストール**」をクリックします。
2. フォルダを設定かコピーしたいフォルダをパーティションします。そして、ボタンを押します。 OTB機能は自動的に始まるでしょう。



AirLive ネットワークハードディスク(NetDisk モード)


ウィンドウ・システムのネットディスクモードの利用

Windows XP、**Vista**、**Windows2000/2003**に**LAN**シェアデバイス管理をインストール

1. インストール CD のメーン・メニューから、「**AirLive MiniSan ソフトウェアをインストール**」をクリックします。



2. インストールシールドウィザードは現れるでしょう。 続くようにNextボタンをクリックします。 インストールを終えるために、指示に従います。



AirLive ネットワークハードディスクの使用

1. MU-7000AVs: 電源ケーブルをつないでパワーオンします。
あなたのイーサネット・ケーブルをMU-7000AVsとコンピュータに接続してください。

2. システムトレーに見つけられた
miniSAN Device Management システムトレイに置かれるアイコン。「Discover」をクリックします。



3. システムトレーに見つけられた
miniSAN Device Management システムトレイに置かれるアイコン。「Mount Disk」をクリックします。



4. グレイ: モードは無効に
グリーン: 読む/書き込みモード
青い: 読み出しモード
赤い: 認識されてないモード

日本語

MU-7000AVs のためにあなたのハードディスクのご用

あなたのハードドライブが MU-7000AVs と共に働くためにプレフォーマットされないなら、このシートの指示に従ってください。


あなたがクイックイン・ストレーション ガイドの上でステップを終えたあと、MU-7000AVs あなたのハードドライブをフォーマットするために、下記の指示に従ってください。


日本語


ステップ 1：あなたの PC を使って、フォーマットあなたのハードドライブ

このステップでは、あなたはあなたの PC を使っている NTFS フォーマットに、あなたのハードディスクをフォーマットします。

1. 箱の中に USB ケーブルを使用して、MU-7000AVs をあなたの PC の USB ポートに接続してください。
2. 「**マイコンピュータ**」をクリックします。 あなたは USB ハードディスクを見つけるでしょう。
3. 右にクリックして、USB ハードディスク、そして、「**フォーマット**」を選んでください。








4. NTFS フォーマットを選んで、あなたのハードディスクをフォーマットするために、「**スタート**」をクリックしてください。

ステップ 2: CD に関するフォーマットのユーティリティを使用します。


このステップでは、あなたは NTFS から MU-7000AVs の拡張した FAT32 フォーマットまであなたのハードドライブでフォーマットを変えます。


1. 箱の中に USB ケーブルを使用して、再び MU-7000AVs をあなたの PC の USB ポートに接続してください。
2. あなたは、あなたの PC で MU-7000AVs を見つけるでしょう。
3. 今度は、インストール CD をあなたの PC に挿入します。
4. CD メニューにおける「**フォーマット転送 Format Transfer**」オプションを選びます。
5. 今度は、プログラムを使用することであなたのハードドライブのフォーマットを移します。
6. 現在、あなたのハードディスクは使用に準備ができるべきです。











Pozn. o štandarde FCC

Toto zariadenie spĺňa limity digitálneho zariadenia Class B zodpovedajúceho časti číslo 15 pravidiel FCC. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom ochrany proti škodlivým interferenciám pre zariadenia pracujúce v komerčnom sektore. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované podľa návodu na použitie, môže spôsobiť interferencie v rádiovej komunikácii. Ak je používané v obývanej oblasti, môže spôsobiť ohrozujúce interferencie, ktoré môže používateľ odstrániť podľa vlastného uváženia.

Poznámka o značke CE

Toto je product triedy B. V obývanej oblasti môže tento product spôsobiť rádiové interferencie, ktoré používateľ odstráni. OvisLink Corp. tu deklaruje, že AirLive MU-7000AVs spĺňa základné požiadavky direktívy 99/05/CE. Za toto tvrdenie zodpovedá:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Záruky

Aby bola zaručená správnosť fungovania, tento product podlieha náročným kontrolám kvality.

V krajinách Európskej únie je na tento product poskytovaná dvojročná záruka. V iných krajinách je záruka 1 rok. V prípade zlyhania z dôvodu výrobnej chyby bude product opravený spoločnosťou OvisLink Corp. Prosím kontaktujte vášho dodávateľa, ktorý vám podá viac informácií. Táto záruka nemôže byť aplikovaná v prípade zlyhania z dôvodu nesprávneho použitia produktu, fyzického poškodenia či nesprávneho uloženia alebo manipulácii či z dôvodu nekompatibility so zariadeniami tretej strany.

Informácie o produkte

Obsah balenia

MU-7000AVs x 1
Napäťový adaptér x 1 、Kábel k adaptérux 1
Audio kábel x 1 、Video kábel x 1
USB kábel x 1 、Eternetový kábel x 1
Ďialkové ovládanie
Návod na použitie x 1 、Inštalačné CD x 1

Špecifikácie


Pevný disk：	Každý 3,5 palcový disk
Výstupný signál：	Composite video（NTSC/PAL）、S-video（NTSC/PAL）、Stereo Audio jack

Podporované formáty pevných diskov


Disk pripojený pomocou USB：	FAT32 、NTFS
Režim prehrávania multimédií：	Iba FAT32
Režim NetDisk：	FAT32 、NTFS

Inštalácia hardvéru


Krok 1




Krok 2




Krok 3



Krok 4




Predný panel



Slovensky

Predný panel	*Opis*
Tlačidlo napájania	Stlačte a zariadenie sa vypne alebo zapne
PWR& HDD LED	Zobrazuje stav zariadenia a pevného disku.
MP4 LED	Zobrazuje stav MP4.
NET HDD LED	Zobrazuje stav sieťového pevného disku.

Zadný panel



Zadný panel	*Opis*
Napäťový konektor	Slúži na pripojenie napájania.
LAN	Tento MDI / MDIX LAN port dokáže automaticky zistiť pripojenie typu kábla pri pripájaní počítača, rozbočovača alebo prepínača.
USB2.0	Slúži na pripájanie kábla USB
Kopírovanie	Záloha dát: stlačte tlačidlo a data sa začnú okamžite zálohovať.
Audio	Pripojte audio kábel alebo TV.
Video	Pripojte video kábel alebo TV.

Možnosti diaľkového ovládania

Tlačidlo	Opis
OK	Prehráva alebo vykonáva vybratú možnosť.
UP	Presúva kurzor nahor.
DOWN	Presúva kurzor nadol.
LEFT	Presúva kurzor naľavo.
RIGHT	Presúva kurzor napravo.
PHOTO	Režim PHOTO.
MUSIC	Režim MUSIC.
VIDEO	Režim VIDEO.
FILE	Zobrazenie súborov.
MAIN MENU	Prechod do hlavného menu.
SETUP	Nastavenie a úprava nastavení MU-7000AVs.
INFO	Zobrazí informácie o súbore.
REV	Pretáčanie naspäť.
PAUSE	Prerušenie prehrávania.
FWD	Pretáčanie dopredu.
LASTPAGE	Prechod na poslednú stránku.
PLAY	Pokračovanie prehrávania.
NEXTPAGE	Prechod na nasledujúcu stránku.
PREVIEW	Predchádzajúci súbor.
STOP	Ukončí vybratý režim.
NEXT	Nasledujúci súbor.
VOL+	Zvýši hlasitosť.
VOL -	Zníži hlasitosť.
MUTE	Vypne zvuk.
AUDIO	Vyberie zvukový kanál.
REPEAT	Opakovanie pri prehrávaní fotografií, hudby alebo videa.
SLIDESHOW	Prehrávanie hudby pri prezeraní fotografií.
ROTATE	Otočí fotografiu.
ZOOM	Zväčšenie (1x, 3x, vypnuté)
TRANSITION	Umožňuje výber režimu zvuku.
TV/VGA	Výber medzi VGA a TV



Použitie MU-7000AVs

Disk pripojený pomocou USB

1. Pripojte napäťový kábel a zariadenie zapnite.
2. Pripojte kábel USB do vášho PC.

USB OTB (One Touch Backup – jednodotykové zálohovanie)

1. Na inštalačnom CD kliknite na "**Inštalácia softvéru AirLive OTB**".
2. Vyberte adresár alebo partíciu, ktorú chcete kopírovať a stlačte tlačidlo. Funkcia OTB sa automaticky aktivuje.



Airlive Network Hard Disk (režim NetDisk)


Použitie so sieťovým diskom vo vašom systéme Windows

Nainštalujte správu zdieľania súborov vo Windows XP, Vista, Windows 2000/2003

1. V hlavnom menu inštalačného CD spustite "**Inštalácia softvéru AirLive MiniSan**".



2. Spustí sa sprievodca inštaláciou. Kliknite na tlačidlo **Next**. Nasledujte inštrukcie a inštalácia sa ukončí.



Použitie AirLive Network Disk (MU-7000AVs)

1. MU-7000AVs: Pripojte napäťový kábel a zariadenie zapnite. Pripojte eternetový kábel alebo MU-7000AVs a PC.
2. Kliknite na **miniSAN NetDisk Tool**  ktorá sa nachádza v systémovje lište. Kliknite na 'Discover'.
3. Kliknite na **miniSAN NetDisk Tool**  ktorá sa nachádza v systémovje lište. Kliknite na 'Mount Disk.



4. Sivá : Vypnuté
   Zelená : Režim čítania/zapisovania
   Modrá : Režim čítania
   Červená : Nezistený režim



Príprava pevného disku pre MU-7000AVs

Ak pevný disk nebol naformátovaný pre MU-7000AVs, prosím vykonajte tieto úkony. Po ukončení krokov v Rýchlom sprievodcovi nastavením musíte naformátovať pevný disk.

Krok 1: Formátovanie pevného disku pomocou PC


V PC naformátujete pevný disk do format NTFS.

1. Pripojte MU-7000AVs k portu USB vo vašom PC.


2. Kliknite na “**My Computer**” a potom na USB hard disk.



3. Kliknite pravým tlačidlom na USB hard disk a vyberte “**Format**”.



4. Vyberte formát NTFS a kliknite na “**start**”.




Slovensky

Krok 2: Použitie nástroja na formátovanie, ktorý je na CD

V tomto kroku zmeníte formát NTFS na pevnom disku na rozšírený formát FAT32.

1. Opäť pripojte USB kábel do MU-7000AVs a do vášho PC.
2. Vo vašom PC uvidíte MU-7000AVs.
3. Vložte inštalačné CD.





4. V menu vyberte možnosť "**Format Transfer**".



5. Teraz sa pomocou program zmení formát pevného disku.
6. Váš pevný disk môžete začať používať.







Σημείωση για το standard FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει εξεταστεί και είναι συμβατός με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με την παράγραφο 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν ως σκοπό να παρέχουν τη λογική προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβάσεις όταν λειτουργεί ο εξοπλισμός σε μια εμπορική περιοχή. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει την ενέργεια ραδιοσυχνότητας, και εάν δεν εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως, μπορεί να προκαλέσει την παρέμβαση στη μετάδοση των ραδιοεπικοινωνιών. Εάν λειτουργεί σε μια κατοικημένη περιοχή, και δεν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως είναι πιθανό αυτός ο εξοπλισμός να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει αυτήν την παρέμβαση με τα δικά του μέσα.

Σημείωση για το CE

Αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας Β. Σε μια κατοικημένη περιοχή αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η εταιρεία OvisLink με το παρόν έγγραφο δηλώνει ότι το AirLive MU-7000AVs συναντά τις βασικές προϋποθέσεις της οδηγίας 99/05/CE, και είναι επομένως υπεύθυνη για την ακρίβεια αυτών των στοιχείων:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Εγγυήσεις

Αυτό το προϊόν έχει υποβληθεί σε διάφορους ποιοτικούς ελέγχους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από μια (2)διετή εγγύηση για τις χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις άλλες χώρες, η περίοδος εγγύησης είναι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ελαττώματος ή διακοπής κατασκευής, θα επισκευαστεί από την OvisLink Corp. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή σας για τις λεπτομέρειες στη διαδικασία που ακολουθείται. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιάς που θα προκληθεί από την ανάρμοστη χρήση του προϊόντος, των ατυχημάτων, του ελαττωματικού χειρισμού ή του χειρισμού ούτε οποιουδήποτε μελλοντικού ασυμβιβάστου με τα προϊόντα τρίτων.

Πληροφορίες προϊόντος

Περιεχόμενα Συσκευασίας

MU-7000AVs x 1
Τροφοδοτικό ρεύματος x 1, Καλώδιο τροφοδοτικού x 1
Καλώδιο ήχου x 1、Καλώδιο Video x 1
USB καλώδιο x 1、Καλώδιο Δικτύου RJ-45 x 1
Τηλεχειριστήριο
Οδηγίες Χρήσης x 1、CD Εγκατάστασης x 1

Προδιαγραφές

Τοποθέτηση： Οποιοδήποτε σκληρό δίσκο3.5”
Έξοδοι ： Composite video（NTSC/PAL）、S-video（NTSC/PAL）、Stereo Audio jack


Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Δίσκων

USB Enclosure：FAT32、NTFS
Media File Playback Mode： FAT32 μόνο


NetDisk Mode：FAT32、NTFS

Εγκατάσταση συσκευής


Βήμα 1




Βήμα 2



Βήμα 3




Βήμα 4




Ελληνικός

Πρόσοψη



Πρόσοψη	*Περιγραφή*
Διακόπτης Λειτουργίας	Πιέστε για το άνοιγμα και κλείσιμο του MU-7000AVs
PWR& HDD LED	Δείχνουν τις καταστάσεις ρεύματος και σκληρού δίσκου
MP4 LED	Δείχνει την κατάσταση του MP4
NET HDD LED	Δείχνουν την κατάσταση του δικτυακού δίσκου

Πίσω όψη



Πίσω Όψη	*Περιγραφή*
Τροφοδοσία Ρεύματος	Για σύνδεση με το τροφοδοτικό
LAN	Η θύρα δικτύου διαθέτει λειτουργίες MDI/MDIX και αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο του καλωδίου και αν αυτό συνδέεται απευθείας σε κάρτα δικτύου PC, σε δίκτυο, σε switch, σε hub ή σε router
USB2.0	Για σύνδεση με PC μέσω USB καλωδίου
Copy	One Touch Backup. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται η λειτουργία OTB
Audio	Συνδέετε το καλώδιο ήχου στην τηλεόραση.
Video	Συνδέετε το καλώδιο Video στην τηλεόραση.

Λειτουργίες Τηλεχειριστηρίου

Πληκτρολόγιο	Περιγραφή λειτουργιών
OK	Αναπαραγωγή ή εκτέλεση επιλεγμένης λειτουργίας
UP	Κινεί τον δείκτη προς τα πάνω στην οθόνη
DOWN	Κινεί τον δείκτη προς τα κάτω στην οθόνη
LEFT	Κινεί τον δείκτη προς τα αριστερά στην οθόνη
RIGHT	Κινεί τον δείκτη προς τα δεξιά στην οθόνη
PHOTO	Λειτουργία εμφάνισης φωτογραφιών
MUSIC	Λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής
VIDEO	Λειτουργία αναπαραγωγής Video
FILE	Λειτουργία εξερεύνησης αρχείων
MAIN MENU	Επιστροφή στο κεντρικό μενού
SETUP	Setup και καθορισμός ρυθμίσεων στο MU-7000AVs
INFO	Δείχνει πληροφορίες αρχείου
REV	Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω σε Video ή μουσική
PAUSE	Παύση Αναπαραγωγής
FWD	Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός σε Video ή μουσική
LASTPAGE	Πηγαίνει απευθείας στην τελευταία σελίδα
PLAY	Συνέχεια αναπαραγωγής
NEXTPAGE	Πηγαίνει απευθείας στην επόμενη σελίδα
PREVIEW	Προηγούμενο αρχείο
STOP	Σταματάει την επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας
NEXT	Επόμενο αρχείο
VOL+	Αύξηση ήχου
VOL -	Μείωση ήχου
MUTE	Κλείσιμο ήχου
AUDIO	Επιλογή μουσικού καναλιού
REPEAT	Επανάληψη. Μπορεί να επιλεγεί κατά την διάρκεια αναπαραγωγής, φωτογραφιών, video, και μουσικής.
SLIDESHOW	Η φωτογραφίες εμφανίζονται σε slide show με μουσική.
ROTATE	Περιστροφή φωτογραφίας
ZOOM	Zoom-in (1X, 3X, Off)
TRANSITION	Επιλογή sound mode
TV/VGA	Αλλαγή μεταξύ VGA και τηλεόρασης



Ελληνικός

Χρησιμοποιώντας το MU-7000AVs

Σαν USB Enclosure

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ανοίξτε το.
2. Συνδέστε το USB καλώδιο στον υπολογιστή σας.

USB OTB (One Touch Backup)

1. Από το μενού του CD εγκατάστασης επιλέξτε το “**Εγκατάσταση AirLive OTB Software**”.
2. Καθορίστε τον φάκελο ή το partition που θέλετε να αντιγράψετε στο MU-7000AVs και πατήστε το πλήκτρο OTB. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αυτόματα.



Ελληνικός

AirLive Network Hard Disk (NetDisk Mode)


Χρήση με λειτουργία NETDISK σε Windows λειτουργικά.

Εγκατάσταση του “LAN Share Device Management in Windows XP, Vista, Windows 2000/2003”

1. Από το κεντρικό μενού του CD εγκατάστασης επιλέξτε “**Εγκατάσταση AirLive MiniSan Software**”.



2. Εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης. Κλικ στο “**Next**” για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.



Χρησιμοποιώντας το AirLive Network Disk (MU-7000AVs)

1. MU-7000AVs: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ανοίξτε το. Συνδέετε το καλώδιο ethernet στην MU-7000AVs και PC.
2. Κλικ στο **miniSAN Device Management** εικονίδιο στο system tray. Κλικ στο ‘Discover’.
3. Κλικ στο **miniSAN Device Management** εικονίδιο στο system tray. Κλικ στο ‘Mount Disk’.



4. Γκρι : Απενεργοποιημένο
   Πράσινο : Λειτουργία εγγραφής/ανάγνωσης
   Μπλε : Λειτουργία Ανάγνωσης
   Κόκκινο : Μη αναγνωρίσιμη λειτουργία



Ελληνικός

Προετοιμασία του σκληρού δίσκου για χρήση με το MU-7000AVs

Αν ο δίσκος σας δεν είναι προ-φορμαρισμένος για να δουλέψει με το MU-7000AVs παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Μόλις τελειώσετε τα βήματα που περιγράφονται στον Οδηγό Γρήγορης Εγκατάστασης ακολουθήστε τις οδηγίες για να προετοιμάσετε τον δίσκο για το MU-7000AVs.

Βήμα 1: Κάντε format στον δίσκο χρησιμοποιώντας το PC σας.


Σ' αυτό το βήμα φορμάρετε τον δίσκο σε μορφή NTFS.


1. Συνδέστε το MU-7000AVs με μια θύρα USB του PC σας με την χρήση του USB καλωδίου που βρήκατε στην συσκευασία.



2. Διπλό κλικ στο **"My Computer".** Θα βρείτε ένα εικονίδιο του USB hard disk.

3. Δεξί κλίκ στο USB hard disk και επιλέξτε το "**Format**".





4. Επιλέξτε το NTFS format και κάντε κλικ στο **"start"**


για να ξεκινήσει η διαδικασία format του δίσκου.

Ελληνικός

Βήμα 2 : Χρησιμοποιώντας το File Format utility που υπάρχει στο CD.

Σ' αυτό το βήμα θα αλλάξετε το NTFS format του δίσκου σας σε extended FAT32.

1. Συνδέστε πάλι το MU-7000AVs με μια θύρα USB του PC σας με την χρήση του USB καλωδίου που βρήκατε στην συσκευασία.
2. Θα πρέπει να δείτε το MU-7000AVs στο PC σας.
3. Τοποθετείστε το CD εγκατάστασης στο drive του PC σας.





4. Επιλέξτε το "**Format Transfer**" από το μενού του CD.



5. Τώρα μετατρέψτε την μορφή του format του δίσκου σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα.
6. Ο δίσκος σας είναι έτοιμος για χρήση.







Megjegyzés az FCC szabvánnyal kapcsolatban

Az elvégzett vizsgálatok szerint a készülék az FCC szabályok 15. részének megfelelően összhangban áll a B osztályú digitális készülékek határértékeivel. Ezek a határértékek kellő védelmet nyújtanak a káros interferenciákkal szemben abban az esetben, ha a készülék kereskedelmi (ipari) területen működik. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ vagy sugározhat, és ha a telepítése nem a használati utasításban leírtak szerint történik, a rádió-hírközlési adatátvitelben interferenciát okozhat. A készülék sűrűn lakott területen való működtetésekor káros interferenciát okozhat. Ebben az esetben ezt a zavaró hatást a felhasználónak magának kell elhárítania.

Megjegyzés a CE jelzéssel kapcsolatban

B osztályba sorolt termék. Sűrűn lakott területen a termék rádiózavarokat okozhat, amely esetben a felhasználónak kell megtennie a szükséges intézkedéseket. Az OvisLink Corp. ezennel kijelenti, hogy az AirLive MU-7000AVs az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek megfelel, és egyben szavatolja az adatok pontosságát:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Jótállás

A termék megfelelő működését a végrehajtott különböző minőségellenőrzések biztosítják.
Az Európai Unió országaiban a termékre két év jótállást vállalunk. Egyéb országokban a jótállási időszak mindössze egy év. Gyártási hiba vagy üzemzavar esetén a javítást az OvisLink Corp. végzi. A szükséges teendőkre vonatkozóan bővebb információért forduljon eladójához. A jótállás érvényét veszti abban az esetben, ha a károsodás a termék nem rendeltetésszerű használata, baleset, hibás kezelés vagy beavatkozás, vagy idegen (harmadik fél által gyártott) termékekkel való később bekövetkező összeférhetetlenség miatt következik be.

Termékinformáció

Csomag tartalma:

1 db MU-7000AVs
1 db hálózati csatlakozó, 1 db hálózati csatlakozókábel
1 db audiokábel, 1 db videokábel
1 db USB kábel, 1 db Ethernet kábel
Távirányító
1 db Felhasználói kézikönyv, 1 db szoftvertelepítő CD

Specifikáció


Alkalmazás:	Bármilyen 3,5 hüvelykes merevlemez
Kimeneti port:	Composite videó (NTSC/PAL), S-videó (NTSC/PAL), sztereó jackdugó

Támogatott merevlemez-formátumok


USB Enclosure：	FAT32、NTFS
Médiafájlok lejátszásának módja：	kizárólag FAT32
NetDisk üzemmód：	FAT32、NTFS

Hardver telepítése


1. lépés




2. lépés




3. lépés



4. lépés




Elülső panel



Magyar

Elülső panel	*Leírás*
Bekapcsoló gomb	A MU-7000AVs ki- és bekapcsolásához nyomja meg ezt a gombot
PWR& HDD LED	Kijelzi az áramellátás és a merevlemez-meghajtó állapotát
MP4 LED	Kijelzi az MP4 állapotát
NET HDD LED	Kijelzi a hálózati merevlemez-meghajtó állapotát

Hátsó panel



Hátsó panel	*Leírás*
Power Connector	Itt csatlakoztatható a hálózati adapter.
LAN	Ez az MDI / MDIX LAN port az eszköz Ethernet-képes számítógéphez, hubhálózathoz, switch-hez vagy routerhez történő csatlakoztatásakor automatikusan érzékeli a kábel típusát.
USB2.0	Az USB kábel ezen a porton keresztül csatlakoztatható számítógéphez.
Copy	Azonnali adatmentés: az azonnali adatmentés (OTB) funkció aktiválásához nyomja meg ezt a gombot.
Audio	Csatlakoztatás audiokábelen keresztül TV-készülékhez.
Video	Csatlakoztassa a videokábelt a TV-készülékhez.

A távirányító funkciói

Billentyűk	Funkció leírása
OK	Lejátszás vagy a kijelölt parancs végrehajtása.
UP	A képernyőn felfelé mozgatja a kurzort.
DOWN	A képernyőn lefelé mozgatja a kurzort.
LEFT	A képernyőn balra mozgatja a kurzort.
RIGHT	A képernyőn jobbra mozgatja a kurzort.
PHOTO	PHOTO üzemmód.
MUSIC	MUSIC üzemmód.
VIDEO	VIDEO üzemmód.
FILE	FILE üzemmód.
MAIN MENU	Ugrás a főmenüre.
SETUP	Beállítás és az MU-7000AVs beállításainak személyre szabása.
INFO	A fájlhoz tartozó információk megtekintése.
REV	Music vagy Video üzemmódban gyors visszatekerés.
PAUSE	Megszakítja a fájl lejátszását.
FWD	Music vagy Video üzemmódban gyors előretekerés.
LASTPAGE	Ugrás az utolsó oldalra.
PLAY	Lejátszás folytatása.
NEXTPAGE	Ugrás a következő oldalra.
PREVIEW	Előző fájl.
STOP	A kiválasztott üzemmód befejezése.
NEXT	Következő fájl.
VOL+	Hangerő növelése.
VOL -	Hangerő csökkentése.
MUTE	Hang kikapcsolása.
AUDIO	Hangcsatorna kiválasztása.
REPEAT	Ismétlés beállítása fénykép, zeneszám és videó lejátszásakor.
SLIDESHOW	Zene lejátszása fényképes diabemutató alatt
ROTATE	Fénykép elforgatása.
ZOOM	Nagyítás (1x, 3x, ki)
TRANSITION	Lehetővé teszi a hang üzemmód kiválasztását.
TV/VGA	VGA és TV-képernyő közötti váltás



Magyar

Az MU-7000AVs használata

USB Enclosure

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt, majd kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt számítógépéhez.

USB OTB (azonnali mentés)

1. A telepítő CD főmenüjében kattintson az „**AirLive OTB szoftver telepítése**” lehetőségre.

2. Válassza ki, hogy melyik mappába vagy partícióra kívánja a fájlokat másolni, majd nyomja meg a gombot. Az OTB funkció magától elindul.



Airlive Network merevlemez (NetDisk üzemmód)


Használata NETDISK üzemmóddal Windows rendszerben

Windows XP, Vista, Windows 2000/2003 alatt telepítse a LAN eszközmegosztás-kezelőt.

1. A telepítő CD főmenüjében kattintson az „**AirLive MiniSan szoftver telepítése**” lehetőségre.



2. Megjelenik az Install Shield Wizard telepítésvarázsló. A folytatáshoz kattintson a **Next** gombra. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az AirLive Network merevlemez használata (MU-7000AVs)

1. MU-7000AVs: Csatlakoztassa a hálózati kábelt, majd kapcsolja be a készüléket.
   Csatlakoztassa az ethernet kábelt: MU-7000AVs ⇔ PC
2. Kattintson az **miniSAN Device Management** opcióra  Az ikon a tálcán található. Klikkeljen a „Discover" gombra.



3. Kattintson az **miniSAN Device Management** opcióra  Az ikon a tálcán található. Klikkeljen a „Mount Disk" gombra.



4. Szürke : Üzemen kívül
   Zöld : Olvasás/Írás
   Kék : Olvasás
   Piros : Ismeretlen üzemmód

Magyar

A merevlemez használatba vétele az MU-7000AVs-vel


Ha a merevlemez nincs, vagy az MU-7000AVs számára nem megfelelően van formázva, kövesse az alábbi utasításokat.
Miután végrehajtotta a Gyorsszerelési útmutató lépéseit, kövesse az alábbi utasításokat a HDD formázásához.


I. lépés: a merevlemez formázása Windows-zal.

Ebben a lépésben megformázzuk a HDD-t NTFS fájlrendszert használva.

1. Csatlakoztassa a csomagolásban található USB kábel segítségével az MU-7000AVs-t a számítógéphez.
2. Kattintson a **Sajátgép**re, és keresse meg az USB-s merevlemez ikonját.
3. Kattintson az ikonra a jobb egérgombbal és válassza a **Formázás** menüt.








4. Válassza ki az NTFS fájlrendszert, majd kattintson a **Start** gombra a formázás indításához.

Magyar

II. lépés: formázás a telepítő CD-vel.


Ebben a lépésben az NTFS fájlrendszert konvertáljuk az MU-7000AVs kiterjesztett FAT32 rendszerére.


1. Ismét csatlakoztassa a csomagolásban található USB kábel segítségével az MU-7000AVs-t a számítógéphez.
2. Az MU-7000AVs-nek meg kell jelennie a Sajátgépben.
3. Helyezze be az MU-7000AVs telepítő CD-jét a meghajtóba. A telepítő elindul.
4. Válassza ki a **Format Transfer** opciót.
5. Az alkalmazás segítségével konvertálja át a fájlformátumot.
6. Az MU-7000AVs használatra kész.











Magyar

MEMO

MEMO

EN

OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC

RU

Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

SK

OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

CZ

Ovislink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC

DE

OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

HU

Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

PT

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

ES

OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC

PL

OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/E/C

JP

この装置が指導的な1999/5/EC の必要な条件そして他の関連した準備に従ってあるとOvisLink Corporation は宣言する

FR

OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.

GR

Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL,PL,PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR

OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

Tested To Comply
With FCC Standards.
FOR HOME OR OFFICE USE

RoHS

OvisLink Corp. 5F, NO.6, LANE 130, MIN CHUAN RD., HSIN-TIEN CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN